

en

CLEAR+
PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS


CLEAR+ DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER PLIÉES, BLANC

MANUEL D'UTILISATION – INSTRUCTIONS DE MONTAGE



INSTRUCTIONS
DISPONIBLES
EN PLUSIEURS LANGUES

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT



4049657037751


CODE ARTICLE: 1701513
Code GTIN : 4049657037751

contact@clearplus.ch


www.clearplus.ch

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INCLUS DANS LA LIVRAISON



OUTILS REQUIS




1




MARQUER LA POSITION AU MUR POUR PERCER LES TROUS DE MONTAGE.

2




PERCER LES TROUS MARQUÉS.

3




METTRE LES CHEVILLES DANS LES TROUS DE MONTAGE.

4



FIXER / VISSER LE DISTRIBUTEUR AU MUR

1:1



130 mm

205 mm

3,5 mm

Ø6mm

4 pièces


4 pièces

ACCESSOIRES

UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS DE MESURE. COMME AIDE AU PERÇAGE, UTILISER LE GABARIT INDIQUÉ SUR LE CARTON.


MODE D'EMPLOI

1




DISTRIBUTEUR ET ACCESSOIRES.

2




UTILISER LA CLÉ POUR OUVRIR LE DISTRIBUTEUR PAR LE HAUT.

3




VUE INTÉRIEURE.

4




PLACER LES SERVIETTES EN PAPIER PLIÉES DANS LE DISTRIBUTEUR.

5




VEILLER À CE QUE LES SERVIETTES EN PAPIER SOIENT INSÉRÉES SOUS FORME DE PILE NON COMPRIMÉE DANS LE DISTRIBUTEUR.

6



FERMER LE DISTRIBUTEUR ET S'ASSURER QUE LE CAPOT S'EMBOÎTE CORRECTEMENT

7



RETIRER UNE FEUILLE À LA FOIS DU DISTRIBUTEUR.

CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

CLEAR+ SERVIETTES D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER PLIÉES EN V

CLEAR+ SERVIETTES D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER PLIÉES EN Z

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT.

ÉLIMINATION

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES. CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

SYMPTÔME	SOLUTIONS
LE PAPIER PLIÉ EST DIFFICILE À TIRER OU PLUSIEURS SERVIETTES SORTENT EN MÊME TEMPS DU DISTRIBUTEUR.	<ul style="list-style-type: none">+ LE PAPIER PLIÉ NE CORRESPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS. L'ESPACE INTÉRIEUR POUR LES SERVIETTES D'ESSUIE-MAINS PLIÉES EST DE 125 MM (P) X 255 MM (L) X 320 MM (H) AU MAXIMUM. + LE PAPIER PLIÉ EST COMPRIMÉ DANS LE DISTRIBUTEUR. RÉDUISEZ LA QUANTITÉ DE FEUILLES.