




TRADUZIONI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039533

ART. CODE: 1701689
GTIN: 4049657039533

contact@clearplus.ch

www.clearplus.ch

COMPRESO NELLA FORNITURA




PESO: 2,4 KG

1




RIMUOVERE IL COPERCHIO TIRANDO VERSO L'ALTO UNO DEI LATI.

2



ACCERTARSI CHE IL SACCHETTO SIA SITUATO SOTTO LA LEVETTA (A) PER EVITARE DI OSTRUIRLO. RIPOSIZIONARE IL COPERCHIO.


3



COME INSERIRE/RIMUOVERE IL BLISTER OPZIONALE

APRIRE COMPLETAMENTE L'ALETTA. INSERIRE IL BLISTER SOPRA LE LINGUETTE INFERIORI, PREMERE FINO ALLO SCATTO. IL BORDO SUPERIORE DEVE ESSERE SITUATO SOTTO LE LINGUETTE. PER RIMUOVERE, TIRARE UNA LINGUETTA.

4



RIMUOVERE L'ALETTA PER EFFETTUARE LA PULIZIA

APRIRE PARZIALMENTE IN MODO CHE IL SEGNO (A) SIA ALLINEATO. TIRARE LA LINGUETTA IN AVANTI PER SFILARLA. PER RIMONTARLA, ALLINEARE IL BORDO INFERIORE E PREMERE VERSO IL BASSO.

MATERIALE DI CONSUMO CONSIGLIATO

SACCHETTI DI PLASTICA (DIMENSIONI MIN.: 450 x 710 MM)

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

PER PULIRE IL DISTRIBUTORE UTILIZZARE UNICAMENTE DETERGENTI DELICATI E PANNI MORBIDI. DETERGENTI ABRASIVI O SPAZZOLE RIGIDE POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE E ALTERARE LA FUNZIONALITÀ.

SMALTIMENTO

ALLA FINE DELLA VITA UTILE, SMALTIRE IL CESTINO IN MODO ECOLOGICO. SEGUIRE LE NORMATIVE E LE LINEE GUIDA LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI IN PLASTICA. ALCUNE LOCALITÀ DISPONGONO DI PUNTI DI RACCOLTA O PROGRAMMI DI RICICLAGGIO PER QUESTI MATERIALI. IN CASO DI DOMANDE SULLO SMALTIMENTO DEL CESTINO O PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE CHE FORNIRÀ ASSISTENZA.